

Monteringsguide Lightforce Sweden monteringskit Volvo MS-V01, MS-V02, MS-V03.
 Avsedd för montage av 2st infällda Lightforce extraljus bakom grill.
 Extraljus Lightforce artnr: VENOMLED150 "Lightforce Venom Professional LED"

Artnr: MS-V01 S90, V90, V90CC
 Artnr: MS-V02 XC60
 Artnr: MS-V03 XC90

Monteringskiten innehåller:

Fästplatta 2st
 Distanser 2st För XC-modeller
 M10 bult 2st För XC-modeller
 Förgrening 1st Art nr. SEP-65KA-DT1224
 Kablage 1st Art nr. SEP-6KA-1511-SPA



Original extraljusfot och fästplatta används för S/V 90-bilarna och höjddistanser för XC-modellerna. De medföljande distanserna och den längre M10-bulten används till XC-modellerna för att höja upp extraljusen till samma nivå som emblemet i grillen.

Beroende på önskad position och bredd mellan extraljusen så rekommenderar vi att placeringen just i sidled märks upp innan demontering sker av ytterhöljet på fordonet. Det görs lättast med en märkpena genom grillen. För att en symmetrisk placering ska uppnås kan till exempel grillens ribbor tas till hjälp som mätpunkter. Det visuella intrycket och framtoning av bilens frontparti kan anpassas efter kundens önskemål beroende på om en bred eller smalare placering av extraljusen önskas.



Efter att bilens stötfångare demonterats överförs markeringarna från kylarens luftstyrning innanför grillen till bilens underliggande frontbalk. Hål borras centrerat i balkens ovansida och därefter kan det gängas med M10 gängsnitt eller en M10 blindnit/pop-nut appliceras i hålet.

Beroende på fordonets förutsättningar avgör montagetekniker lämpligt monteringsmetod av fästplatta. Fästplattorna med sina ovala hål och höjddistanserna möjliggör individuell justering i både sid-, höjd- och längdled.

Luftstyrningspanelen kräver viss modifiering/urtagning där fästplattorna monterats, på vissa modeller kan man med fördel endast göra ett snitt i panelen och trä den över fästplattorna innan extraljusen monteras eller på XC-modellerna vika upp den del av luftstyrningen som kommer framför fästet och distanshylsorna.



Bästa ljusutbytet fås med lyktorna monterade så långt fram som möjligt mot bilens grill. Fordonets front provmonteras innan slutgiltig justering och åtdragning sker av fästplattor och extraljus. Viss justeringsmån bör lämnas vid åtdragning då slutgiltig justering av ljusbild rekommenderas efter att fordonet tagits i bruk på väg.

Inkoppling av extraljusen sker med modellspecifikt kablage och bifogad förgrening. Vi rekommenderar att all form av Inkoppling och kabeldragning utförs av ackrediterad märkesverkstad.

